

Amennyiben a **digitális kábeles (DVB-C)** automata keresés nem talál meg minden csatornát, akkor a következő keresési módot javasoljuk:

Csatornák keresése ->

Csatornák újratelepítése ->

Ország: Magyarország,

Kábel (DVB-C),

Szolgáltató: Egyéb,

A keresés indítása előtt belemenni a beállításokba, és ott a következőket beállítani:

Frekvenciakeresés: Javított,

Hálózati frekvencia: 346.00

Hálózati azonosító: 1

Jelsebesség üzemmód: kézi

Jelsebesség: 6875

A bal oldali „kész” gombbal visszatér az előző oldalra, az Indít gombbal indítható a keresés.

Amennyiben továbbra is hiányzik csatorna, akkor a honlapon található csatornakiosztás alapján az adott frekvenciát kézi hangolásban próbálja meg.

A fent leírt gyors automata keresés lépései az alábbi képen láthatók. Mivel szinte minden TV készüléknek más a menürendszere, így eltérés lehetséges az Ön készülékéhez képest, de a megadandó paraméterek ugyan azok minden esetben!



