

Amennyiben a **digitális kábeles (DVB-C)** automata keresés nem talál meg minden csatornát, akkor a következő keresési módot javasoljuk:

Beállítások ->

Adás ->


Automatikus hangolás -> Automatikus hangolás -> Indítás ->

- Antenna: kábel
- Csatorna típusa : „Digitális” vagy „Digitális és analóg”
- Keresési mód: Gyors
- Hálózat : opciómódosításra szolgál részben pedig a következők:
 - Hálózat: kézi
 - Hálózati azonosító: 1
 - Frekvencia: 114500 KHz
 - Moduláció: 256 QAM
 - Jelátviteli sebesség: 6111 KS/s

Mentés, majd a keresés elindítható.

Amennyiben továbbra is hiányzik csatorna, akkor a honlapon található csatornakiosztás alapján az adott frekvenciát kézi hangolásban próbálja meg.

A fent leírt gyors automata keresés lépései az alábbi képeken láthatók. Mivel szinte minden TV készüléknek más a menürendszere, így eltérés lehetséges az Ön készülékéhez képest, de a megadandó paraméterek ugyan azok minden esetben!



Automatikus hangolás

Automatikus hangolás

Kábeles keresési opciók

Csatornák kereséséhez és mentéséhez nyomja meg a(z) Indítás gombot. Megjegyzés: a kereséssel törli a meglévő csatornalistát.

Indítás

Mégse

Automatikus hangolás

Csatornák kereséséhez állítsa be az alábbi opciókat, majd nyomja meg a Keresés gombot.

Antenna

Kábel

Csatorna típusa

Digitális

Keresés mód

Gyors

Hálózat

Opciómódosításra szolgál

Automatikus hangola

Csatornák kereséséhez állítsa be az alábbi opciókat, majd nyomja meg a Keresés gombot.

Antenna

Kábel

Csatorna típusa

Digitális

Keresés mód

Gyors

Hálózat

Opciómódosításra szolgál

Hálózat

Hálózat

Kézi

Hálózati azonosító

1

Frekvencia

114500 KHz

Moduláció

256 QAM

Jelátviteli seb.

6111 KS/s

Vi.á.

Mentés

Mégse

Opciómódosításra szolgál

Keresés